



Configurer les paramètres réseau d'un terminal

Notice Technique









Outil IP

		OutilIP			
Outil IP v1.3					- 🗆 X
Sélectionnez la carte réseau: 192.168.1.2	~ Adr	esse Masq sous-	que de réseau	Passerelle	MAC
L'adresse IP d'origine: 192.168.1.3	▶ 192.	.168.1.3 255.2	255.255.0	192.168.1.1	42-4c-45-03-3d-830A-20180925-REV-1.24-CN
ping ping	192.	.168.1.4 255.2	255.255.0	192.168.1.1	42-4C-45-01-98-942F103RCT6-TR-20170225
Renseigner 🗹 diffuser	192.	.168.1.5 255.2	255.255.0	192.168.1.1	42-4C-45-01-E4-6B2F103RCT6-20180823-R
Nouveau terminal	192.	.168.1.6 255.2	255.255.0	192.168.1.1	42-4C-45-02-53-53F103RCT6-TR-20170225-
Nouvelle adresse IP: 192.168.1.3 ping	ing				
Masque de sous réseau: 255.255.255.0					
Passerelle: 192.168.1.1					
Serveur primaire: 192.168.1.2	icrire				
Serveur alternatif 1: 0.0.0.0					
Serveur alternatif 2: 0.0.0.0					
- 54 					
Mode de ges	tion				

Afin de configurer mes paramètres réseau de vos équipements, il vous faudra utiliser le logiciel Outil IP.

Depuis ce logiciel, vous devez tout d'abord choisir la carte réseau ayant une adresse IP compatible avec l'adresse IP par défaut des équipements de sonorisation (ex : 192.168.1.xxx)

Vous pourrez ensuite cliquer sur Renseigner pour rechercher les équipements sur le réseau. Ils apparaitront alors dans le tableau à droite.

Il faudra ensuite assigner une nouvelle adresse IP, masque et passerelle à votre équipement. Une particularité des terminaux de sonorisation est qu'il faut également ajouter l'adresse IP du serveur GGM Broadcast pour que l'ajout soit automatique.

Recherche	Nom du terminal/IP du term	ir Etat Tous	~ ~	Requête	Réinitialiser				Ŵ
	Nom du terminal	Code d'appel	Volume	Statut	IP du terminal	Nom de la tâche	Adresse MAC	Version	Actions
0	Ampli Hybride	0	45	Z	192.168.1.4		42-4c-45-01-98-94	9.15	Editer Supprimer
0	Microphone		60	Z	192.168.1.5		42-4c-45-01-e4-6b	9.19	Editer Supprimer
	Enceintes Murales IP	1234	46	Z	192.168.1.3		42-4c-45-03-3d-83	1.24	Editer Supprimer
0	Interphone	1456	60	Z	192.168.1.6		42-4c-45-02-53-53	9.15	Editer Supprimer

Veuillez faire attention à la configuration de votre pare-feu afin que le logiciel puisse communiquer avec les terminaux.

