



# Comment configurer ma borne Wifi en Mode Répéteur





## Valable pour les références suivantes :

- GGM WAPCD2
- GGM WAPCD3
- GGM WAPEXT24
- GGM WAPEXTD

Dans un premier temps, vous devez être en mesure d'utiliser l'interface administration de la borne. <u>Adresse IP par défaut</u> : 192.168.188.253

Se connecter via votre navigateur Internet. Votre carte réseau de votre PC doit être sur le même réseau que la borne

Vous pouvez utiliser la plage d'adresses IP entre 192.168.188.2 et 192.168.188.252

← → C ① Non sécurisé   192.168.188.253/index_login.html		
HIGH PERFORMANCE INTELLIGENT WIRELESS OUTDOOR CPE/AP		
	Mot de passe	LOGIN







#### **Etape 1** : Activer la fonction relais sans fil

Choisir Mode Répéteur dans l'assistant



Scanner l'SSID à répéter Indiquer les informations SSID (cryptage + Clé de sécurité)

#### **Desactiver : WDS Passthrough**

Valider et redémarrer la borne





### Etape 2 : Activer les paramètres sans fil

Personnaliser vos paramètres Sans fil :

- SSID
- Cryptage
- Clé de sécurité

I GIGAMEDIA		Statut sorcier	<u>Avancé</u> e So	ortie Français English
	↓  Paramètres sans fil ×			
Mode Mode Répéteur	Statut sans fil	e4		C Redémarrer
	SSID	/APO I		
	La diffusion du SSID 🔍	Désactiver 🖲 Activer		
User	WMM ©	Désactiver (  Activer		AP
	Largeur de bande	20MHz	~	
A 1 - A 1	Canal	2.442 GHz (Channel 7)	<b>~</b>	ĭ, ⇒ĭ
	Cryptage ,	Aucun	× .	$\checkmark$
Temps de marche 1M18S		Appliquer	GGM-W	/APEXT24_V2.0-Build20180815110012
l'utilisation du processeur	Paranter co suno m	- renormed es er un		Paramètres du relais sans fil
1%	(( 2.4G ))		5	((0))
Fréquence CPU: 550MHz	Sans fil	192.168.18 44:D1:FA:75	8.253 i:31:56	Freebox-Pauline-Romain E4:9E:12:81:8C:40

Valider et redémarrer votre borne.

Votre borne est désormais en Mode répéteur

