

Réaliser un accès distance sur un enregistreur DVR



La mise en place d'un accès distant permet de visualiser le flux des caméras depuis n'importe quel endroit du monde à la seule condition de disposer d'un accès à Internet.

<u> 3 Etapes</u> :

- 1) Identifier l'adresse IP de l'enregistreur DVR et les ports utilisés
- 2) Identifier sa Box et pouvoir accéder aux paramètres afin d'ouvrir les ports
 - Livebox Orange
 - <u>Freebox</u>
 - SFR Box
 - <u>Bbox</u>
 - Belgacom Bbox 2
- 3) Accès distance selon le périphérique



1) Identifier l'adresse IP de l'enregistreur DVR et les ports utilisés

Cette procédure s'applique aux DVR appartenants aux références suivantes :

- GGM CCKIT2C
- GGM CCKITDVR

Modifier l'adresse IP privée de l'enregistreur : Menu Principal / Système / Réseau

🐨 Main Menu	->Sys	tem->N	etWork			
Net Card	Wir	e Netca	rd 🔽		DHCF	P Enable
IP Address	192	- 168	- 1		10	Adresse IP du DVR
Subnet Mask	255	· 255	· 255	(0	
Gateway	192	- 168	- 1		1	Adresse IP du routeur
Primary DNS	0	· 0	. 0		0	
Secondary DNS	0	• 0	. 0	•	0	
TCP Port	3456	17				
HTTP Port	80					Port TCP
HS Download						Port HTTP
Transfer Policy	Qua	ility Pro	efer 🔻			
						OK Cancel

3 ports sont à identifier pour l'accès distant :

- Port http: 80
- Port TCP : 34567
- Port Mobile : 34599

	0' NTP'10	
Mobile N	Ionitor	
Enable <table-cell></table-cell>	99 OK	Cancel



2) Identifier sa Box et pouvoir accéder aux paramètres afin d'ouvrir les ports

a) LIVEBOX ORANGE orange

Connectez-vous sur votre panneau d'administration à l'adresse : <u>http://192.168.1.1</u> (Par défaut)



Identifiants par défaut :

- Identifiant : « admin »
- Mot de passe : « admin »





Ensuite, il faut aller dans le menu à gauche « Livebox » puis « paramètres avancés » comme indiqué ci-dessous.



Choisir l'onglet « NAT/PAT » dans la barre de menu

Vous devriez obtenir l'image ci-dessous :

ramètres avancés	3					
DHCP • NAT/PAT	• DNS • NTP • L	JPnP • DynDN	S • DMZ • Rou	tage		
tte page vous perme tiée depuis Internet à tte communication se vertissement : Assur	t de créer des règl à atteindre un équi era acheminée. rez-vous de ne pas	es de NAT/PAT. pement spécifiq s avoir filtré ces	Ces règles sont i ue de votre rése ports dans le pai	nécessaires pour autor au. Vous pouvez aussi re-feu.	iser une comn définir le(s) p	nunication ort(s) sur lequ
Application / Service	Port externe Saisir un numéro de port unique ou une plage de ports (ex: 200-300)	Port interne Numéro de port unique (automatique pour une plage)	Protocole	Équipement	Activer	Supprimer
→ Ajouter une nouv	velle règle				Annuler	Sauver

Cliquez alors sur « ajouter une nouvelle règle » pour commencer à ouvrir un port sur votre Livebox.

кіт ссти



- On commence par choisir l'Application/Service dont on va ouvrir les ports. De manière générale, on choisira « créer une nouvelle règle » et on indiquera un nom pour se repérer par la suite.
- Le port externe est le port qui va être utilisé pour vous connecter depuis Internet
- Le port interne est le plus souvent identique au port externe.
- Pour le protocole, de manière générale, il est préférable d'utiliser les deux.
 TCP permet une connexion sans perte de données mais qui pourra souffrir de retard, UDP est utilisé pour du temps réel comme par exemple, transmettre de la voix.
- Choisissez ensuite dans « équipement » votre enregistreur. Sinon, indiquer l'adresse IP de l'enregistreur.
- Enfin, cochez la case « activer » puis validez votre configuration.

Exemple ci-dessous :

- Port Mobile : 34599

tte page vous permet iée depuis Internet à	de créer des règ atteindre un équ	les de NAT/PAT. ipement spécifiq	Ces règles sont ue de votre rés	t nécessaires pour autoris eau. Vous pouvez aussi d	er une comn éfinir le(s) p	nunication ort(s) sur leq
ertissement : Assure	z-vous de ne pa	s avoir filtré ces	ports dans le p	are-feu.		
Application / Service	Port externe Saisir un numéro de port unique ou une plage de ports (ex: 200-300)	Port interne Numéro de port unique (automatique pour une plage)	Protocole	Équipement	Activer	Supprime
OVR - Mobile 🛛 🤙	34599	34599	Les deux 🔻	192.168.1.10 -	V	Û
→ Ajouter une nouv	elle règle					
					Annuler	Sauver

Une fois sauvegardé, le bouton « sauver » se grise vous permettant de vérifier que votre configuration est correcte.

Réaliser la même opération pour les ports suivants :

- Port http: 80
- Port TCP : 34567





Liveox Pro

• <u>http://192.168.1.1</u>

Sélectionnez ensuite le menu Configuration puis Avancée et enfin Routeur.



a redirect éseau. Adresse IF	tion de port p ? de votre ore	bermet de faire s dinateur : 192.10	suivre certaines 58.1.22	connections Internet entrar	ntes vers un
Service	Protocole	Port externe	Port interne	Adresse IP du serveur	Supprime
120205720051	1	or 1			
Ajouter	Supprim	er			
Ajouter	tion de la E	DMZ (Zone dém	ilitarisée)		
Ajouter onfigura ne DMZ c	ation de la C	DMZ (Zone dém l'ouverture de te	ilitarisée) ous l <mark>es</mark> ports de	la passerelle vers un ordin	ateur partic
Ajouter Configura ine DMZ c ttention: ur le bout	ation de la C correspond à en activant la ton "Configur	DMZ (Zone dém l'ouverture de to a DMZ, vous ren rer la DMZ sur ce	ilitarisée) ous les ports de dez cet ordinate et ordinateur" po	la passerelle vers un ordin eur accessible depuis l'Interi our activer la DMZ.	ateur partic net et donc
Ajouter Configura Ine DMZ contention: The bout	ation de la C correspond à en activant la ton "Configur s de DMZ cor	DMZ (Zone dém l'ouverture de ta a DMZ, vous ren rer la DMZ sur ce figurée sur votro	ilitarisée) ous les ports de dez cet ordinate et ordinateur" po e passerelle.	la passerelle vers un ordin eur accessible depuis l'Interi our activer la DMZ.	ateur partic net et donc





Il existe deux versions majeures de la Freebox, la version 5 qui est celle avec les antennes derrière celle-ci et la Freebox Révolution.

Chacune se configure différemment, l'une en ligne, l'autre localement. Voici les différentes procédures pour ouvrir un port sur ces box.

Freebox V5

Rendez-vous sur la page : <u>http://www.free.fr/</u>, connectez-vous à votre espace personnel en choisissant « Mon Compte »

Identifiant		
Your aver a	dille catro mat de passo ? <u>Chaver a</u>	-
Was o'do	is pas arcsin accred ? <u>Departur</u>	

Vous arriverez alors sur la page principale de configuration :

SE DÉCO	DIECTER		
INTE	RFACE DE GESTIO	IN FREEBOX	
Raccordé a Freebox d Ligne télépt	ctuellement en : égroupé total ionique Freebox	Bienvenue!	
20	Mon abonnement		
۲	Internet		
Ê	Téléphone		
	Télévision		
) ;;*	Boutique		
	Mon assistance		



Cliquez alors sur l'onglet « Internet » pour obtenir cet écran :

SE DÉCONNE	ICTER	
INTER	FACE DE GESTION FREEBOX	
Raccordé actu Freebox dég Ligne téléphon	Accès Rapides roupé total aque Freebox	*
25 @	INTERNET	
B	Afficher mon Adresse IP	Réclace du pino (fastpath)
	Estimer le débit de ma connexion	Passer mon adresse IP en protocole IPv6 Personnaliser mon raverse DNS
₩	Configurer mon réseau WIFI Freebox (En savoir plus)	P⊕ Rattacher mes autres comptes emails
	Configurer mon routeur Freebox (En savoir plus)	Pib Blocage du protocole SMTP sortant
	Mes autres fonctions _ IPv6, Freephonie, SMTP sortant,	PO Créer mes comptes emails Free
	dodes	Perle des identifiants de mes comptes emails
	Protéger mon ordinateur avec McAfee	P Gérer mon compte lehaliati34@free.tr

Dans cette page, vous trouverez en bas à gauche le lien « Configurer mon routeur Freebox (en savoir plus) ».

C'est depuis cette page que nous allons ouvrir un port. Choisir la zone appelée « Redirection de ports ».

Nous allons rediriger le port TCP : 34567

- Dans « Port », indiquez le port que vous souhaitez ouvrir. Ici, c'est le 34567
- Indiquez ensuite le protocole à utiliser. Ici, c'est TCP.
- Les deux prochaines « cases » sont utilisées pour rentrer l'IP privée de votre enregistreur. Par défaut, le premier chiffre est déjà rentré et seules les deux dernières cases sont vides. Ici, c'est 192.168.1.10
- Dans la dernière case notée « Port », entrez le même port qu'au début de la ligne. Ceux-ci doivent être identiques pour permettre la bonne redirection des ports. Ici, c'est 34567

Cliquer sur « Ajouter » pour ouvrir votre port.



KIT CCTV

Vous obtiendrez alors :

		TION DE MA FREEBOX	
	Vous souhaitez activer ce service:	MACTIVER	
	IF ITBEDOX	192.108. 1 254	
	DHCP activé	@Activer	
	Début DHCP	192.168. 1	
	Fin DHCP	192.168 1 250	
	Ip DMZ	192.168. 1 0	
	Ip du Freeplayer	192.168 1 0	
-	UPNP activé	Activer	_
	Redirections de ports:	2 -4	
	Port Protocole Destination	Pon an Darcz M	
	ton + 192,168, 1	Aioster	
	Redirections de plages de ports		
	Debut Fin Protocole D	estination	
	tcp 💌 1	AZ 109 Z Montel	
	Baux DHCP permanents		
	12	Adresse MAC	
	100 460 0	(G) (G)	

Attention à bien « Envoyer » votre configuration une fois celle-ci terminée pour valider les changements. Vous n'avez plus qu'à redémarrer votre box pour que la modification soit prise en compte.

Réalisez la même opération pour les ports suivants :

- Port http: 80
- Port Mobile : 34599



Freebox Révolution

Rendez-vous sur l'interface d'administration de votre Freebox. L'adresse est la même pour tous :

• <u>http://mafreebox.freebox.fr/</u>

Page d'accès sur la Freebox Serveur :



Après identification, vous accédez à la page d'accueil d'administration :

7662438	Ο, Ξ <u>Ο</u>	
Status	Etat de la connexion Internet	
Parenan. AOSL	Etail de la connexion :	Casecté
PUTTIN	Media:	ADHL
Rose and	Type de connexion :	Digroupi
	Adresse P :	
.NAL	Repus:	853 Kib
Therees and	Emis:	457 818
	Débit IP descendent :	208 bytes/s (max 522 KB/s)
	6 600 6 600 6 600 6 600 600 600 600 600	
	Debit IP montaint :	67 bytes/s (max 116 KH/s)
	Debits WAY (upload) (dernière heure)	

Rendez-vous dans le menu « Réseau local » puis dans l'onglet « Redirection de port ».

C'est ici que nous allons ouvrir les ports de notre Freebox Révolution.



Exemple : Nous allons rediriger le port 80

ADRESSE IP CONTRÔLE PARENTAL IP	6 REDIRECTIONS DE PORTS SERVEUR DHCP SWITCH UPNP IGD	
SIMPLES PLAGES DMZ		
Ajouter une redir	ection	
Port externe	: 80	
Protocole	: TCP +	
10	192 168 1 10	
11	132.106.1.10	
Port interne	80	
Commentaire	Enregistreur DVR HTTP	
Aigutar		

Voici les informations à entrer :

- Dans « Port externe » qui bien souvent est identique au « Port interne », entrez le port à ouvrir : • 80
- Choisissez le protocole à utiliser : TCP •
- Dans « IP », entrez l'IP locale, c'est-à-dire, l'adresse IP de l'enregistreur. •
- Port Interne : 80

Enfin, laissez un commentaire pour savoir pourquoi vous avez ouvert ce port. Exemple : « Enregistreur http »

Cliquez alors simplement sur « Ajouter » pour valider votre configuration.

Vous devriez alors avoir un écran similaire à ceci :

ADRESSE IP	CONTRÔLE PARENTAL	PV6 REDIRECTIONS DE PORTS	SERVEUR DHCP	SWITCH UPNP IGD		
SIMPLES PL	AGES DMZ					
80	тср	192.168.1.10	80	Enregistreur DVR HTTP	-	E
34567	TCP	192.168.1.10	34567	Enregistreur DVR TCP	>	
34599	TCP/UDP	192.168.1.10	34599	DVR Mobile	>	

11

CONECTIS a company of REXEL group Rue du Haut de Sainghin - CS30114 - 59811 LESQUIN Cedex – France. Phone +33. (0)3.20.905.922



1/200



Interface d'administration de la Neufbox: http://192.168.1.1

Vous arriverez automatiquement sur la page d'accueil.

SFR neutrox	Vervien 1894 AAAAACE 1923 (*1664) Administration Administration (*17) Profit Chevila
Etat Réseau Will Hotspot Applications Maintenance	Décomesion
Général	
Etat des services	All yride
Internet B Internet opérationnal	Vous retrouvez ici fétat général de vous services neufbox : accés a internet, téléphonie, et télévision :
Téléphonie 🚯 Téléphone active	dense2 le menu principale pour vous rendre dans chacune des rubriques de configuration et le sous-menu
Télévision 🗍 Télévision non connectée	pour accéder aux sous-parties.

Par défaut, les accès sont :

- Identifiant : « admin »
- Mot de passe : « admin » ou clée WPA d'origine (inscrite sous la neufbox)

Une fois connecté, rendez-vous dans l'onglet « Réseau ». Dans le sous-menu qui apparait, rendezvous dans « NAT » comme sur l'image ci-dessous :

SFR neutbox						Version HEA MAALRES SHITLE Adverse HEC Adverse P Profit Parries maders ADS.
Etat Réseau Will	Hotspot	Applications	Maintenance			Déconnexion
Général B WAN D Dy Translation de ports	ndnis 📘 📴 dnis 🗎	онср [Nag Boute Fitrage			Carla la rubrque Translation de
# Nom Prot	scole Type	Ports externes	Adresse IP de destination	Ports de destination	Activation	équipement connecté à votre neufbox sera envoyé la trafic
UPnP	Port •	80	192 168 1 10	50	20 Activer	provenant o internet. Certains logicals noicesitent d'internet journables directament d'internet genz, peer to peer, etc.) Vous pouvez configurer ces règies ici. Reportez-vous à la documentation de votre logical pour plus d'informations.
Activation de l'UPnP	· activé C désactiv	•				Dans la rubrique UPnP vous pouver départiver ou néartiver le
Rigles NAT UPnP actives	1.nigle					service UPrP de la neutoox Loraque IUPrP est activit, vous n'avez pas besoin de definir de nigles de translation de ports pour les logiciels compatibles UPrP.

Ajoutez alors les 3 ports : Port http: 80 / Port TCP : 34567 / Port Mobile : 34599





Interface d'administration de la Bbox: http://192.168.1.254

Par défaut, vous arrivez sur la page d'administration de la BBox :

uygues ớ	Bbox	
Publices Glucium État des connexions Jeux et Applications Schéma de mon réseau	État des connexions Services Lignet ADSL Bbox Cette page résume les informations principales con Cette page résume les informations principales con	icernant votre connexion internet et votre réseau W≢i ainsi que vos services de
Configuration WFi Périphériques connectés	INTERNET	WIFI
Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Connecté Adresse IP : Débit Upload : 921 Kbps Débit Download : 8.63 Mbps	Activé Nom du rêseau: Type de cryptage: WPA/WPA2 DÉSACTIVER: LE WIFI:
	TÉLÉPHONIE	TV
	 Tel 1 : Enregistré, Disponible Tel 2 : Non enregistré 	Connectée

A droite, vous trouverez dans le menu « Configuration du routeur ». Cliquez dessus.

Vous arriverez alors sur la page de configuration où il vous sera demandé de vous connecter pour pouvoir effectuer des modifications.

Configuration du routeur
Pare-Feu OynDNS DHCP NATIPAT DMZ UPnP
Le pare-flu permet d'autoriser ou d'interdire l'accès de vos équipements du foyer à certains sites internet, l'usage de certain protocoles ou lentrée de flux non désrés venant d'internet. Vous disposez de trois niveaux de pare-flu Le pare-flue dancès le lance d'estrés une sens flux, - Le pare-flue dancès le lance d'estrés une sens flux, - Le pare-flue avec défines aux les flux entrants - Le pare-flue personnaisé vous permet de définir vos propres règles à applique sur vos flux entrants et sortants. Vois pouvez aussi active ou désactiver la protection contre fervoi de spans. Cette fonctionnaité vous protègle contre l'utilitable fraudueuse de voire ordinateur pour fervoi d'e-maile sens accès d'estré fonctionnaité vous protègle contre l'utilitable fraudueuse de voire ordinateur pour fervoi d'e-maile sens accès de cetta fonctionnaité vous protègle contre l'utilitable fraudueuse de voire ordinateur pour fervoi d'e-maile sens accès de set activé par d'étau. Il peut être nécessaire de la désactive notamment dans le cas où vous utiliez un serveur SMTP instalté dans votre réseau local. Le pare-fleu est activé en mode standard Pour accèder à la configuration de ce service, vous devez préalablement vous authentifier à l'aide d'un utilisateur e draisment dease. Par d'étau, les identifiants fournis par votre opérateur sont : nom d'utilisateur = admin, mot de passe - admin. Dés votre première connexion, nous vous conseillons de modifier votre mot de passe en allant sur le menu "Modification du mot de casse".
Nom d'utilisateur admin Mot de passe OK

 Rue du Haut de Sainghin - CS30114 - 59811 LESQUIN Cedex – France. Phone +33. (0)3.20.905.922





Les accès par défaut sont :

- Identifiant : « admin »
- Mot de passe : « admin »

Une fois connecté, cliquez en haut dans la barre de menu sur « NAT/PAT ». Vous devriez obtenir cet écran :

uygues 🔰	Bbox
Próparcos Bénetus	Configuration du routeur Pare-Feu OynoNis DHCP IIAT/PAT DMZ UPBP
Controuvence & Configuration du routeur Configuration W/Fi Périphériques connectés Modification du mot de passe	Le service NAT/PAT vous offre la possibilité d'appliquer des règles de redirection d'adresses et de ports vers certains équipements o votre foyer. Cela peut s'avérer nécessaire pour l'utilisation de certains jeux ou applications. Une ou plusieurs règles de NAT/PAT sont définies
Configuration du routeur Configuration du routeur Configuration WFi Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitiafsation Bbox	Le service NATIPAT vous offre la possibilité d'appliquer des règles de redirection d'adresses et de ports vers certains équipements de votre foyer. Cela peut s'avérer nécessaire pour l'utilisation de certains jeux ou applications. Une ou plusieurs règles de NAT/PAT sont définies Nom de la règle Protocole Port / Plage de Source our de la destination de certains source our de la règle à cet ordinateur reflex de la destinateur cette règles à cet ordinateur la destinateur destinateur destinateur destinateur la destinateur la destinateur destinateur destinateur la destinateu
Configuration du routeur Configuration du routeur Configuration WFi Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Le service NATIPAT vous offre la possibilité d'appliquer des règles de redirection d'adresses et de ports vers certains équipements de votre foyer. Cela peut s'avèrer nécessaire pour l'utilisation de certains jeux ou applications. Une ou plusieurs règles de NAT/PAT sont définies Nom de la règle Protocole Plage de source ou nom de ports source vers certains équipements d' port / Port / Port / Port / Port / Be destination destination de certains eux ou applications.
Consultance Austica Configuration du routeur Configuration WiFi Périphériques connectés Modification du mot de passe Prise en main à distance Réinitialisation Bbox	Le service NAT/PAT vous offre la possibilité d'appliquer des règles de redirection d'adresses et de ports vers certains équipements de votre foyer. Cela peut s'avérer nécessaire pour l'utilisation de certains jeux ou applications. Une ou plusieurs règles de NAT/PAT sont définies Nom de la règle Protocole Plage de source Plage de source ou nom de destination ordinateur DVR TCP 34367 TCP Port 34367 132.168.1.10 34367 DVR HTTP TCP Port 80 192.168.1.10 80

Ajoutez alors les 3 ports : Port http: 80 / Port TCP : 34567 / Port Mobile : 34599







Avec Belgacom vous êtes automatiquement logué sur votre box et vous n'avez pas besoin d'identifiants. La BBox-2 reconnait toute seule que vous êtes connecté depuis le réseau local.

Rendez-vous à l'adresse : http://192.168.1.1

Page d'accueil de votre Bbox-2 :

belgacom			
		2	-5
Ouice Start	Quick Start		
Advanced Settings Status	Internet Service Provider Login Provided by Internet Service Provider		
 Home network 	Usemame	here here]
 LAN servers 	Password	[
 Wireless Maintenance 	Confirm Password	help]
» Telephone	Wireless Network Settings		
 System Firewall Route 	Enable Wireless	Enable Disable]
 » Network Interfaces » Statistics 	Enable Broadcast	Enable Disable	1
	Wireless ID (SSID)	hep	1
	Telephone Settings		
	Telephone Service	Enable Disable]
	Sa	we	



belgacom								
								<u>A</u>
	LAN servers							
Quick Start Advanced	Name	Activated	Protocol	Public start port	Public end port	LAN start port	Local IP Address	Action
Settings	Mincraft	Yes	TCP	25565	25565	25565	192,168,1.14	.
 Home network 	Skype UDP at 192,168 1 14:1479 (1670)	Yes	UDP	1479	1479	1479	192,168.1.14	9 %
 LAN servers Wireless 	Skype TCP at 192.168 1.14 1479 (1670)	Yes	TCP	1479	1479	1479	192.168.1.14	
 Maintenance 	New Entry							-
 Telephone System Firewall Route 	Access to the F@st3464 configuration from Authorized access Yes -	WAN	8 19		3	1		
 Network Interfaces Statistics 	Public port 25565			Apply				

Nous allons ouvrir un nouveau port en cliquant sur « New Entry »



belgacom			
			<u>@</u> :
	LAN Server Configuration		
Quick Start	Server name Enregistre	PUT DVR TCP	
Advanced	Access activated Yes +		
Settings	Public start port 34567		
 Status 	Dublic and part	1	
Home network	Protocol TCP -		
	LAN start port 34567		
» Wireless	Local IP Address 192 168		
Maintenance	()		
 Telephone 		Apply	Cancel
⇒ System			
Firewall			
⇒ Route			
 Network Interfaces 			
Statistics			





- Activez ensuite la règle en mettant à « Yes » la valeur de « Access activated ».
- Entrez ensuite dans « Public start port » et « Public end port » la valeur du port que vous souhaitez ouvrir. Ici, 34567 pour les 2
- Pour le protocole, choisissez TCP.
- Dans « LAN start port » entrez le port de destination qui le plus souvent est identique au port source pour des raisons évidentes de configuration.
- Enfin, entrez l'IP locale de l'enregistreur.

Validez et réalisez la même opération pour les autres ports :

- Port http: 80
- Port Mobile : 34599

3) Accès distance selon le périphérique





Accès en local :

- **Depuis un PC :**

Ouvrir votre navigateur web (Internet Explorer, Mozilla Firefox,...) et indiquer dans la barre d'adresse, l'adresse IP privée de l'enregistreur :

http://adresse_ip:port_http

Ici : http://192.168.1.10:81

<u>Remarque</u> : Il est inutile d'indiquer le numéro de port http lorsqu'il est à 80 (par défaut)

~	1000				Fillips . sale lines	
(=)(=	🔊 <mark>8</mark> h	ttp://192.168.	1.10:81			ڊ ≞ ÷ ک
<u>F</u> ichier	Edition	Affic <u>h</u> age	Fa <u>v</u> oris	0 <u>u</u> tils	2	

Identifiants par défaut :

- Identifiant : « admin »
- Mot de passe : « 0000 »

THE MARK WAT	and the second second second	direct of the	Luna	2.6
		_		



Nous recommandons d'utiliser l'application vMEye (disponible sous iOS/Android)



<u>Remplir les champs demandés</u> : (le port demandé sera le port mobile 34599)

					4	
Address:	192.168.1.10					
Port:	345	99)	
User:	adn	nin)	
Password:	000	0)	
Cha	annel	Numb	er			
auto 1	4	8	16	32		



KIT CCTV

Accès à distance :

Connaitre son adresse IP publique : (Ex : 81.56.152.162)

www.monip.org

http://www.adresseip.com

Pour des raisons de sécurité et par défaut, cette adresse est renouvelée toute les 24h par votre fournisseur d'accès Internet (FAI). On parle alors d'adresse IP dynamique.

🗩 🛞 😹 http://www.monip.org/	
chier Edition Affichage Fayoris Oyailo 2	inge and white
🔄 Sites suggérés 🔹 📳 Gelerie de competients 🔹	
	IP:109.190.81.116
	116-81-190-109-dilavhf
	Das do provy disacts - No Provy descent

- **Depuis un PC :**

http://109.190.81.116 (adresse IP dynamique)





Pour obtenir une adresse IP fixe (ou statique), une demande auprès de votre FAI est suffisante ou vous pouvez utiliser un service de DNS dynamique (dyndng.org, no-ip.com, etc.), permettant d'associer un nom fixe à votre adresse IP dynamique. (Payant généralement)

Ex : http://chezmoi.dydndns.org correspondrait à http://81.212.21.53

Cet enregistreur intègre directement un service DDNS que vous retrouverez dans

Menu Principal / Système / Service Réseau

Menu principal->Systè	me->Service réseau 🛛 🛛 🔀
Serveur Distant	Information de paramétrage
PPPoE	0:
Paramétrage NTP	0: NTP:10
Paramétrage E-mail	0: Your SMTP Server:25
Filtre IP	0: :0 :0
Service DDNS	Paramétrage DDNS invalide
Paramétrage FTP ARSP	0: FTP
Configuration sans fil	0.0.0.0
Paramétrage Mobile	1: 34599
Paramétrage UPnP	0
Wifi	Non activé
	Configurer OK Annuler

Voici la liste des services proposés :

- CN99
- DynDns
- Oray
- NO-IP
- MYQ-SEE



Menu pr Serveur PPPoE Parame	incipal->Système->Service réseau
Parame Filtre IF Service Parame ARSP Configu Parame Wifi	Hôte DDNS CN99 Activer CN99 Nom domaine DynDns Oray Oray Not de passe MYQ-SEE
	Configurer OK Annuler

- Depuis un Smartphone ou une tablette :

ncel Add Device Done	Cancel Add Device
Name: Enregistreur 1	Name: Enregistreur 1
Address: 109.190.81.116 adresse IP dynamique	Address: chezmoi.dyndns.org
Port: 34599	Port: 34599
User: admin	User: admin
Password: 0000	Password: 0000
Channel Number	Channel Number
auto 1 4 8 16 32	auto 1 4 8 16 32

Adresse Dynamique

Service DynDns