

# GUIDE DE DEMARRAGE RAPIDE

#### **GGM KITAX2DS**



# KIT DE CONTRÔLE D'ACCÈS SÉCURISÉ 2 LECTEURS

Avant d'utiliser le produit, veuillez lire d'abord le manuel. Ce manuel est destiné à plusieurs produits, il se peut que certaines fonctionnalités ou encore que certains produits associés ne soient pas livrés avec la référence commandée.



## 1) Déclaration de conformité

GIGAMEDIA déclare que le lecteur GREADER contenu dan le KITAX2DS est conforme aux exigences essentielles de la Directive RED 2014/53/EU et RoHs 2011/65/EU

Pré-requis ACS : V.2.0.0.35 et firmware centrale V3.5 minimum.

Cet appareil est conforme à la Part-15 FCC et à la licence ISED sans RSSs.

Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- 1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférence nuisible.
- 2) Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant provoquer un fonctionnement indésirable.

Note : le fabricant n'est pas responsable des interférences radio ou TV causées par des modifications non autorisées de l'équipement. De telles modifications pourraient annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

Cet appareil est conforme aux exigences de sécurité pour l'exposition aux RF, en conformité avec RSS-102 issue 5 pour les conditions d'utilisations.

#### <u>Concernant la centrale IP incluse dans le kit</u>

Conformément à la directive européenne UTE COO-200 décrivant les directives 2004/108/CE, la AXC2DIPEVOW est conforme aux normes

- NF EN 5008-1 pour les émissions électromagnétiques
- NF EN 50082-1 pour la susceptibilité électromagnétique

#### Recommandation de câblage :

Les câbles utilisés pour le raccordement des lecteurs, du réseau et autres périphériques doivent être installés conformément aux indications décrivant le niveau 2 (environnement protégé) de la norme NF EN 6100-4-4.

Ce produit doit être installé par une entreprise qualifiée. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entrainer des risques de chocs électriques ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice technique et respecter les préconisations de montage du produit.

En cas d'installation sous coffret 220V, après avoir éteint l'alimentation, tous les condensateurs internes se déchargeront à un niveau sain après 60 secondes dans des conditions normales. Néanmoins, dans le cas d'une défaillance, les charges peuvent être maintenues beaucoup plus longtemps et des précautions adéquates doivent être prises avant de manipuler le produit.

## 2) DEEE et recyclage

Conformément aux dispositions du Code de l'Environnement (sous-section 1, paragraphe 1, art R435-171 et suivant) Le fabricant finance la filière de collecte, de dépollution et de recyclage des DEEE. A ce titre, GIGAMEDIA adhère à plusieurs eco-organismes auxquels les obligations réglementaires de producteur sont transférés.

Nous recommandons aux détenteurs d'équipement usagés qui souhaitent s'en départir de les déposer en déchetterie ou en agence REXEL afin de bénéficier des solutions sans frais supplémentaires de collecte et de recyclage de ces équipements usagés.

### 3) Caractéristiques techniques du lecteur

Communication RS485 (L+ et L-)

Sortie connecteur :

Connecteur	Sortie câble	Type RS485
4	Marron	0 Vdc
5	Rouge	+ Vcc ( +9~15 Vdc)
2	Gris	NC
1	Bleu	L+
6	Jaune	L-
3	Vert	
8	Orange	
7	blanc	

8 contacts à sertir femelle 28-22 AWG (Wurth Electronik 62400113722EDC)

Connecteur femelle double rangée à 8 points (Wurth Electronik 624008213322)

Sortie câble TRANXALARM 8 x 0,22mm2 Longueur : 3,05m

Protection IP65 hors connectique buzzer

Température de fonctionnement : -20~70°C

Buzzer et leds sont pilotés par le protocole de communication RS485. Il est inutile de câbler les fils supplémentaires et ils doivent être isolés électriquement

Fonction anti-arrachement : l'arrachement est détecté par accéléromètre. Lorsque l'arrachement est détecté, le lecteur effectuera les opérations configurées depuis ACS.

Attention : Mettre le lecteur dans sa position finale pour la mise sous tension afin d'initialiser l'accéléromètre dans la position correcte.

### 4) Raccordement du lecteur à la centrale

4 fils ( 3 paires recommandées)

Distance max 100m

Type de câble 0,9mm (SYT conseillé)

Le pilotage de la led et du buzzer étant intégré dans le protocole RS485, il n'est pas nécessaire de les câbler sur la centrale





#### Précautions d'installation :

- Le câble de raccordement doit obligatoirement être de type paires AWG20 ( 8/10º) SYT1, blindage F/ UTP au minimum
- Le blindage du câble doit être relié au GND d'alimentation côté centrale
- Le raccordement d'une résistance de fin de ligne 120 ohms doit être réalisé côté lecteur
- Les signaux A et B du bus RS485 doivent obligatoirement raccordés sur la même paire torsadée

### 5) Alimentation de la centrale

La centrale de contrôle d'accès s'alimente en 12VDC.

Raccorder le +12 V de votre alimentation sur la borne +12V et la masse ( -, GND) sur la borne GND de la centrale



### 6) Connexion au module web de la centrale



6.1) Connexion de la centrale sur le PC

Solution 1 : Connexion directe sur le PC



Solution 2 : Connexion en passant par un Switch



#### 6.2) Modification de l'adresse IP de la carte réseau du PC

L'adresse IP de la centrale est : 192.168.2.150 par défaut

Connexions réseau

Pour la première configuration, il est nécessaire que l'adresse de la carte réseau de votre PC ai une adresse IP dans le même groupe d'adresse réseau que celle de la centrale. C'est-à-dire une adresse entre 192.168.2.1 à 192.168.2.254 (sauf 192.68.2.150 qui est l'adresse de la centrale). Le masque réseau se renseigne automatiquement. Si ce n'est pas le cas, entrer 255.255.255.0



$\leftarrow$ $\rightarrow$ $\checkmark$ $\uparrow$ 🔄 > Panneau de configuration >	Réseau et Internet > Connexions réseau	
Organiser • Désactiver ce périphérique réseau	Diagnostiquer cette connexion Renommer cette connexion Affic	her le statut de cette connexion Modifier les paramètres de cette connex
Connexion au réseau local conectis.net TAP-Windows Adapter V9	Connexion réseau Bluetooth Non connecté Bluetooth Device (Personal Ar Ethernet Câble réseau non co Intel(R) Ethernet Cor	nnecté Câble réseau non connecté Mintun Câble réseau non connecté Wintun Userspace Tunnel
Ethernet 8 Réseau non identifié Lenovo USB Ethernet	Propriétés de Ethernet 8	×
	Gestion de réseau Partage	
	Connexion en utilisant :	
	Configurer	Propriétés de : Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4) X
	Cette connexion utilise les éléments suivants :	Général
	Client pour les réseaux Microsoft Partage de fichiers et imprimantes Réseaux Microsoft Planficateur de paquets QoS Planficateur de tversion 4 (TCP/IPv4)	Les paramètres IP peuvent être déterminés automatiquement si votre réseau le permet. Sinon, vous devez demander les paramètres IP appropriés à votre administrateur réseau.
	Protocole de multiplexage de carte réseau Microsoft Pilote de protocole LLDP Microsoft	Utiliser l'adresse IP suivante :
	Protocole Internet version 6 (TCP/IPv6)	Adresse IP : 192 . 168 . 2 . 100
	Installer Désinstaller Propriétés	Masque de sous réseau :     255 . 255 . 255 . 0       Passerelle par défaut :
Valider ensuite tous les menus	Protocole TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol). Protocole de réseau étendu par défaut permettant la communication entre différents réseaux interconnectés.	Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement
et fermer		Serveur DNS préféré :
	OK Annule	r Serveur DNS auxiliaire :
		Valider les paramètres en quittant Avancé
		OK Annuler

#### 6.3) Connexion à la centrale sur IP



L'adresse IP par défaut de la centrale est notée sur l'étiquette ainsi que le mot de passe de première connexion

Ouvrir un Navigateur internet et entrer l'adresse http://192.168.2.150

Une fenêtre d'authentification	Nom d'utilisateur	admin	
5 00112	Mot de passe		
	Se	e connecter	Annuler

Se connecter http://192.168.2.150

Votre connexion à ce site n'est pas privée

Le nom d'utilisateur par défaut est admin. Le mot de passe par défaut est inscrit sur l'étiquette de la centrale PWD :

Pensez à modifier ce mot de passe lors de la première utilisation pour des questions de sécurité

Lors de la première connexion, cette interface va apparaître



### 7) Modification de l'adresse de la centrale

Votre centrale de contrôle d'accès dispose d'une adresse IP par défaut qui doit être changée pour pouvoir s'intégrer dans votre réseau.



L'adresse IP dépend du plan d'adressage de votre réseau. Généralement 192.168.1.X ou 192.168.0.X Pour le connaitre, rapprochez vous du service IT de l'entreprise ou de votre opérateur.

Cliquer	Country (B)
sur	Sauvegarder (

N'oubliez pas de remettre la carte réseau dans la configuration initiale pour pouvoir vous connecter sur la centrale avec sa nouvelle adresse IP

Vous pouvez maintenant vous connecter sur votre centrale avec la nouvelle adresse IP.

Retrouvez l'intégralité des fonctions sur notre site de support <u>https://support.gigamedia.net/fr/support/solu-</u> tions/articles/44002372684-ggm-acs-web

ou en flashant ce QR code.

		1
GAGAMEDIA	to most i appropriet	<b>1</b> 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
and him		
Commont powerers	t inflandjus sola avoi avo	
B Weinstand. Tex	and a sum line	
Base de conveisuerce		
Value and state and the	internet and	name i
g strends interest	E représ alternation	industrial and
C 10-10-10 Kalkovsky	a special distances in	CONTRACTOR OF THE OWNER
G Include Address	Address of the second s	Miller Mar
	provide contraction of the second sec	arite at
and the second second second		
	100	
Male provide P	Villa provide GDA	
And a second sec	Ville président déla	i .

#### LE SAVIEZ-VOUS ?

GIGAMEDIA vous propose également un service d'assistance technique en après-vente.

- soit par internet : https://support.gigamedia.net
- soit par téléphone au 0899 250 013

Du lundi au vendredi entre 09h-12h et 14h-17h (0,50 € TTC / min depuis un poste fixe)