

GGM KITIP24xx – 48xx

Mise en Service Rapide (Assistant Démarrage)




Valable pour les références suivantes :

- GGM KITIP24C5MP
- GGM KITIP48C5MP
- GGM NVRL0104
- GGM NVRL0104P
- GGM NVRL0108P
- GGM NVR0208P
- GGM NVR0216P
- GGM NVR02168P
- GGM NVR8
- GGM NVR16
- GGM NVR32
- GGM NVRE0104P
- GGM NVRE0108P

Attention : Pour toute configuration, vous devez brancher un dispositif d'affichage HDMI directement à l'arrière de l'enregistreur (Moniteur ou TV)

Mot de Passe : 1^{ère} Utilisation

Pour la première fois lorsque vous lancez l'enregistreur, vous devez être tenu de définir votre propre mot de passe immédiatement afin de protéger votre vie privée. Assurez-vous d'enregistrer votre nom d'utilisateur et mot de passe et les conserver dans un endroit sécurisé.



07/11/2019 09:57:49 Jeu.

GIGAMEDIA

Langue: [FRANÇAIS]

Coder appareil: [000000] (000000)

Nouvel nom admin: [admin]

Paramètre Strength: [Low]

Nouvel mot de passe Admin: [*****] ☐ Montrer le mot de passe

Confirmer le mot de passe: [*****] ☐ Montrer le mot de passe

Activation du démarrage de la puissance: [00000000]

[Appliquer]

Assistant de Démarrage

L'Assistant de Démarrage vous aidera à configurer le système et à faire une mise en œuvre rapide du Système.

Cliquez sur l'Assistant **Démarrer** pour passer à l'étape suivante.



Configuration du Réseau



Reseau

LAN

DHCP ☒

Adresse IP

Masque de sous réseau

Passerelle

DNS

DNS1

DNS2

Port

	Service	Protocole	Internal Port	External Port	UPNP Status	UPNP
1	Port Web	TCP	00080	00080	Activer	☒
2	Port media	TCP	09000	09000	Activer	☒
3	Https	TCP	00443	00443	Activer	☒

Si vous vous connectez à un routeur qui permet d'utiliser DHCP, veuillez cocher **DHCP**. Le routeur attribuera automatiquement tous les paramètres du réseau pour votre enregistreur. Sauf si le réseau est adressé manuellement ci-dessous les paramètres :

- **Adresse IP**
- **Masque de sous réseau**

- [Passerelle](#)
- [DNS1/DNS2](#)
- [Port Web](#)
- [Port client](#)
- [Port RTSP](#)
- [UPNP](#)

Date & Heure :

Ce menu vous permet de configurer la date, l'heure, le format de date, le format temporel, le fuseau horaire, le NTP et l'heure d'été.



NTP :


NTP signifie **Network Time Protocol**. Cette fonctionnalité vous permet de synchroniser automatiquement la date et l'heure sur de L'enregistreur sur Internet. Par conséquent, L'enregistreur doit être connecté à Internet.



DST :

DST signifie **Daylight saving time**. Activer si l'heure d'été est appliquée dans votre pays.

Disque :




Si le disque est installé dans L'enregistreur pour la première fois, il doit être formaté. Sélectionnez le disque, puis cliquez sur le bouton **Formater HDD** pour formater le disque.

Ecraser: Utilisez cette option pour remplacer les anciens enregistrements sur le disque lorsque le disque est complet. Par exemple, si vous choisissez l'option 7 jours, seuls les enregistrements des 7 derniers jours sont conservés sur le disque. Pour éviter d'écraser les anciens enregistrements, sélectionnez Désactiver. Si vous avez désactivé cette fonction, veuillez vérifier régulièrement l'état du disque, pour vous assurer que le disque n'est pas plein.

Résolution :

Choisissez une résolution de sortie qui correspond à votre moniteur. L'enregistreur ajuste automatiquement la résolution de sortie pour correspondre à la meilleure résolution de votre moniteur lorsque le système démarre.



Mobile :

Si votre enregistreur est muni d'un ID P2P, vous pouvez numériser le code QR avec votre application mobile GGM VIEW pour afficher le L'enregistreur à distance.

Assistant au démarrage

Mobile

P2P ID	
P2P ID	RSV1810016821328

LAN	
Adresse IP	192.168.0.12
Masque de sous réseau	255.255.255.0

Port	
Port Web	80
Port media	9000



Précédent
 Suivant
 Annuler

Résumé :

Vous pouvez vérifier les informations de synthèse du système que vous avez renseigné dans l'assistant de configuration et terminer l'assistant.

Cochez "**Ne montrez pas cette fenêtre la prochaine fois**" si vous ne voulez pas afficher Start Wizard lorsque le système redémarrera la prochaine fois. Cliquez sur le bouton Terminer pour enregistrer et quitter.

Assistant au démarrage

Sommaire

Système	
Résolution	1920x1080
Date/Heure	07/11/2019 10:11:03, GMT+08:00
NTP	Fermer
DST	Fermer

Reseau	
DHCP	ON
Adresse IP	192.168.0.12
Masque de sous réseau	255.255.255.0
Passerelle	192.168.0.254
DNS1	192.168.1.1
DNS2	8.8.8.8

☐ Ne pas afficher cette fenêtre la prochaine fois

Précédent
 Terminer

Vous système est désormais configuré.